

Preisblatt - local energy Sonderprodukte – Wärmepumpe mit Sperrzeit (SWP)


Bestandskunden mit Inbetriebnahme vor 2024 (gültig ab 01.01.2024)

Dieses Preisblatt gilt für die Strombelieferung von Kunden bis 100.000 kWh/Jahr im Netzgebiet der **Städtische Betriebswerke Luckenwalde GmbH**.

Preise - Wärmepumpe mit Sperrzeit (SWP) ≤ 100.000 kWh/Jahr¹ Sperrzeit 17:00-19:00 Uhr³				
(brutto)		ab 01.01.2023	ab 01.01.2024	Veränderung
Grundpreis (verbrauchsunabhängig) ²	jährlich	67,06 €/Jahr	67,06 €/Jahr	0,00 €/Jahr
	monatlich	5,59 €/Monat	5,59 €/Monat	0,00 €/Monat
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde		31,59 ct/kWh	31,59 ct/kWh	0,00 ct/kWh
Im Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten. Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer beträgt:				
(netto)		ab 01.01.2023	ab 01.01.2024	Veränderung
Grundpreis (verbrauchsunabhängig) ²		56,35 €/Jahr	56,35 €/Jahr	0,00 €/Jahr
Arbeitspreis (verbrauchsabhängig)		26,55 ct/kWh	26,55 ct/kWh	0,00 ct/kWh

Bei einem intelligenten Messsystem (iMSys) werden gemäß MsbG dem Kunden folgende Entgelte für den Messstellenbetrieb zusätzlich berechnet:	netto	brutto
iMSys; Jahresverbrauch bis 10 TkWh	16,81 €/a	20,00 €/a
iMSys; Jahresverbrauch 10-20 TkWh	42,02 €/a	50,00 €/a
iMSys; Jahresverbrauch 20-50 TkWh	75,63 €/a	90,00 €/a
iMSys; Jahresverbrauch 50-100 TkWh	100,84 €/a	120,00 €/a

Die Bruttopreise sind gerundet. Die Bruttopreise im Preisblatt verstehen sich pro Entnahmestelle. Im Grund- und Arbeitspreis sind folgende Preisbestandteile enthalten: die Beschaffungs- und Vertriebskosten, die Netzentgelte, die Kosten für den Messstellenbetrieb (konventionelle oder moderne Messeinrichtung), die Konzessionsabgabe, die KWK-Umlage, die § 19 Strom-NEV-Umlage, die Offshore-Netzumlage gem. § 17f. EnWG, die AbLAV-Umlage sowie die Stromsteuer. In den Bruttopreisen ist die Umsatzsteuer von 19 % enthalten.



¹ Technische Voraussetzungen: Eintarifzähler und Tarifsteuergerät

² Grundpreis incl. konventioneller oder moderner Messeinrichtung

³ Innerhalb der in der Sperrzeit enthaltenen Zeitangaben ist die Entnahme/Ladung nicht möglich; Regelung erfolgt über das Steuergerät.